

Personalizar el display en el F300

F300 – PERSONALIZAR PANTALLA DE INICIO

El terminal F300 es una solución perfecta en los casos donde sus dispositivos tengan que estar disponibles al público, tales como las habitaciones de hoteles, hospitales, residencias de ancianos, etc.

Este terminal presenta una serie de medidas de seguridad idóneas para dichos escenarios:

- Seguridad antirrobo
 - o Ranura de seguridad para candados antirrobo
 - o Tapa de seguridad para batería y tarjeta SIM)
- Sistema de protección de datos
 - o Aplicaciones de contactos, registro de llamadas o SMS deshabilitadas.
- Simulación en la medida de lo posible de terminal fijo en vez de un dispositivo móvil
 - o Eliminación de icono de cobertura y batería
 - o Acceso restringido al menú de configuración


En el post de hoy, les mostramos una opción para personalizar la pantalla inicial del terminal y así quitar también el nombre de su operador de red.

Podrá personalizarlo con un texto de hasta 30 caracteres, para indicar por ejemplo el nombre de su negocio, el número de una habitación de hotel, etc.

Pasos para personalizar la pantalla principal F300

1. Con el terminal en standby, acceda al modo configuración manteniendo pulsada la tecla MENÚ durante 3 segundos e insertando la clave de seguridad. Una vez ha accedido a este modo, podrá entrar en la configuración de su terminal F300.
2. Acceda a Menú -> Ajustes -> Pantalla -> Mostrar nombre (esta opción le permitirá modificar el nombre que se mostrará en la pantalla de inicio, que inicialmente será el nombre de su operador de red)
3. Primeramente, entre en la opción "Introduce nombre" para insertar el texto que se mostrará en pantalla.
4. Por último, acceda a "Mostrar nombre" para activar la funcionalidad.

Una vez realizado estos pasos, vuelva a la pantalla inicial del terminal y se mostrará el texto que se ha introducido.



NOTA: cuando finalice el tiempo de iluminación de pantalla (15 segundos por defecto) el terminal volverá al modo de seguridad.